

# Reglering

av luftflöde

## FRISKLUFTSVENTIL (Tilläggsutrustning)

Till Skaalas produkter kan man få Biobe friskluftsventil som tillbehör. Vi använder Biobe som vår standard ventil och ifall ni har en ventil av ett annat fabrikat ber vi er att bekanta er med dess bruksanvisning från den tillverkarens hemsidor.

Följande skötselanvisning gäller Biobe.

### Användnings- och underhållsinstruktioner / Biobe

I fönsterkarmens övre del har gjorts en friskluftskanal som täcks av en Biobe friskluftsventil och eventuellt en filterenhet på insidan, på utsidan finns ett nederbördsskydd. För att få en fungerande ventilering så förutsätts att man får tillräckligt med tilluft till bostaden från utsidan.

Ventilen bör hållas åtminstone halvöppen hela tiden för att undvika att man får okontrollerad tilluft till bostaden via tex. brevinkast, under dörrar eller via andra spaltutrymmen. Vi rekommenderar dock att ventilen alltid hålls i öppet läge. Luftflödesberäkningar görs av planerarna enligt max luftflöde med ventilen i öppet läge.

Ifall man inte effektivt kan avlägsna utandningsluft, fukt från matlagning och våtutrymmen i lägenheten så skapar man lätt grogrund för skadliga mikrober och mögelsporer. Ett tecken på att tilluften inte är tillräcklig är också ifall lukter kan spridas via ven-

tilationskanaler eller trappuppgångar från en lägenhet till en annan.

Biobe ventilen är helt öppen när båda reglage knapparna är vända mot yterkanten av ventilen och helt stängd när knapparna är vända mot mitten av ventilen. Ventilen är halvöppen när ena knoppen är vänd utåt och den andra inåt mot ventilen.

Biobe filtret bör rengöras ett par gånger per år. Ventilen och filterenheten lösgörs genom att skruva loss skruvarna som de är fästa med i karmen. Inuti filterenheten finns ett skumplastfilter som rengörs med lätt såplösning. Friskluftskanalen dammsuges och delarna monteras tillbaka på plats i omvänd ordning.

