



Parvekelasituksen käyttöohje

Avaaminen

Nosta alavetimestä (1A) ja vedä samanaikaisesti ylälukon narusta vapauttaaksesi lasin lukitus. Käännä lasi (1B) auki 90 asteen kulmaan. Siirrä seuraava lasi reunaan ja käännä se auki.

Tuuletusasento

Nosta alavetimestä ja vedä ylälukon narusta kuten edellä on kuvattu ja avaa lasi. Päästä ote ylälukon narusta lukitaksesi lasin tuuletusasentoon (2). Voit suurentaa tuuletusasentoa vetämällä ylälukon narusta uudelleen.

Sivuseinälle lukitseminen

Pyöräytä kiinnitysnauha (3) uloimman lasin alapyörän ympäri. Kiristä ja lukitse nauha.

Lukituksesta vapauttaminen ja lasien sulkeminen

Irrota lasit seinälukosta. Käännä lasi takaisin liukukiskolle. Siirrä lasia kiskolla ja varmista, että alapyörä painuu luiskan kohdalla kiskon sisään (4). Siirrä laseja kiskolla työntämällä niitä lasin molemmista reunoista kasvojesi korkeudelta – tällöin lasi liikuu parhaiten.

Tuuletuslasin sulkeminen

Viimeistä lasia sulkiessa nosta alavetimestä ja vedä samanaikaisesti ylälukon narusta. Käännä lasi ja paina takaisin liukukiskolle.

HOITO JA PESU

Parvekelasituksen hoito ei poikkea tavallisten ikkunalasien hoidosta. Paras puhdistusaine on mieto astianpesuaine. Älä käytä naarmuttavia aineita, sieniä tai harjoja. Lasituksen alaprofiili on hyvä puhdistaa tarvittaessa irtolehdistä, roskista yms. Huomioi turvallisuus: Korkealla olevien lasien pesu tulee tehdä jatkovarren avulla. Kurotteleminen ilman turvavaljaita on kielletty.

HYVÄ TIETÄÄ

- Parvekelasitus on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Lasituksen säännöllinen käyttö ja liikuttaminen parantaa sen toimintaa ja estää epäpuhtauksien kertymistä liikkuvien osien väliin.
- Lasitusprofiilit ovat polttomaalattua alumiinia ja lasit 6, 8 tai 10 mm paksua karkaistua turvalasia.
- Laselementtien välinen pystyrako on noin 2 mm, millä varmistetaan parveke-tilan riittävä ilmanvaihto ja estetään lasien huurtumista. Jiirikulmissa ja seinän liittymäpinnoissa tämä pystyrako on suurempi, samoin kuin ensimmäisen ja toisen lasielementin välissä.
- Mikäli huoneistosta on ovi auki parvekkeelle, saattaa lasien pinta huurtua. Huurtumista saattaa esiintyä myös, jos huoneistossa on ylipainetta ja lämmintä ilmaa vuotaa ikkunoista ja ovista parvekkeelle. Huurtuessa karkaistun lasin pinnassa saattaa esiintyä erilaisia kuvioita, mikä on normaali karkasitun lasin ominaisuus.
- Lasitusta ei ole suunniteltu täysin vesitiiviiksi, joten parvekkeelle saattaa joissain olosuhteissa päästä vettä tai lunta. Tämä seikka on huomioitava hankittaessa parvekekalusteita tai muita materiaaleja.
- Lasitus suojaa parvekettä sateelta, lumelta ja pölyltä. Lasituksen ansiosta liikenne- ja muu ympäristömelu vaimenee. Lasitetun parvekkeen käyttöaika pitenee ympärivuotiseksi. Lasitus suojaa myös parvekerakenteita (maalipinnat ja betonirakenteet) ympäristörasituksilta.

